

Skydda dig mot brand hemma

Minska risken för brand

Om det börjar brinna hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder hemma. Så här kan du minska risken för brand.



Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Var försiktig när du steker eller friterar med olja. Gå inte ifrån spisen när den är på.



Det är förbjudet att grilla på balkongen – även om du grillar med engångsgrill. Grillen får inte heller användas inomhus.



Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna, som exempelvis en gardin.



Använd inte elektriska apparater eller mobilladdare med trasiga sladdar eller kontakter.



Lägg inte textilier över exempelvis routrar eller mobiltelefoner som laddar. Ställ inte heller elektriska element för nära sådant som kan börja brinna, till exempel kläder.



I trapphuset får du inte ställa sådant som kan börja brinna, till exempel sopor, tidningar, lådor eller barnvagnar. Se till att dörrar till källare och vind är låsta.

Skydda dig mot brand

Brandvarnare räddar liv

Brandvarnare larmar snabbt om det börjar brinna. Då hinner du släcka branden eller ta dig ut om det behövs.



Brandvarnaren ska sitta i taket.




Testa brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen.



Batterierna är inbyggda i brandvarnaren och räcker i tio år. Kontakta din kvartersvärd om brandvarnaren inte fungerar när du testar den.

Så använder du en brandfilt



En brandfilt kan användas för att kväva mindre bränder. I Bostadens lägenheter sitter de oftast i hallen.



Ta fram brandfilten genom att dra i de två snörena.



Lägg filten över elden, se till att det sluter tätt och tryck försiktigt med händerna.

Rädda – Varna – Larma – Släck

Gör rätt när det brinner och rädda liv

1. Rädda. 2. Varna. 3. Larma. 4. Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Ibland kan det vara bättre att göra det som behövs i en annan ordning. Om ni är flera kan ni hjälpas åt.



Rädda och varna andra som kan vara i fara.



Ring 112 och larma om branden. Berätta vad som har hänt, om någon är skadad, var hjälpen behövs och vem du är som ringer.



Släck branden om du tror att du klarar det.

Släck branden så här



När det brinner i en kastrull: Lägg på locket eller en brandfilt för att kväva elden. Använd aldrig vatten när det brinner på spisen. Vatten får elden att spridas.



När det brinner i någons kläder: Försök att lägga ned personen. Kväv elden med en brandfilt eller något liknande. Börja släcka vid huvudet och fortsätt nedåt.



När det brinner i elektriska apparater: Dra först ur kontakten. Kväv elden med brandfilt eller vatten. Om du har tillgång till en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

TÄNK PÅ ATT

- Rök inte i sängen eller där du kan somna.
- Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den.
- Se till att barn inte får tag på tändstickor eller tändare.
- Lämna inte strykjärnet på strykbrädan med elkontakten i.

Stäng dörren – röken dödar

Stäng in branden

Se först till att alla kommer ut. Stäng dörren till rummet eller lägenheten där det brinner. Det stoppar branden och röken från att spridas.



Om du inte kan släcka elden ska du ta dig ut.



Stäng dörren till elden.



Ring 112 och larma om branden.

Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök

En lägenhetsdörr klarar sig ungefär 30 minuter utan att börja brinna om det brinner utanför. Gå aldrig ut i trapphuset om det är fyllt med rök. Använd inte hissen när det brinner.



Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet.



Håll dörren stängd. Ring 112 och larma om branden.



Räddningstjänsten hjälper dig om du behöver komma ut.